

1. 「Daikin Smart Home」について

- このアプリについて
Google を使って、ダイキン工業製のルームエアコン・空気清浄機を声で操作できます。

エアコン

- 操作できる機能
運転／停止
運転モードの設定
温度の設定
- お知らせ機能
室内温度
室内湿度※
運転モード
設定温度

※湿度対象機のみ

空気清浄機

- 操作できる機能
運転／停止
- お知らせ機能
室内温度
室内湿度

2. 対象機種

2018 年以降発売の、無線 LAN 接続アダプターを搭載したエアコン・空気清浄機。
詳細は「対象機種一覧」をご確認ください。

[対象機種一覧](#)

- risora は別売の無線 LAN 接続アダプター(BRP084B41)が必要です。

3. アプリで使用時の安全上のご注意

- インターネットを利用してデータを送受信するため、盗聴や不正なアクセスを受けるおそれがあります。
- Daikin Smart APP で設定し、本アプリに使用している「外から操作のログイン ID とパスワード」を、他人に知られないよう管理してください。
- ネット回線が不安定であることにより、Google からの応答通りに機器が動作しないことがあります。
- 別の部屋に設置した機器を操作する場合は、機器やその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分確認してご使用ください。
場合によっては、人などが死亡、重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。
- 音声で操作や問い合わせを行った場合、Google からの応答を確認し、意図したとおりに動作したかをご確認ください。


4. 事前準備


- (1)スマートフォンアプリ [Daikin Smart APP] の設定
Daikin Smart APP をご準備ください。
([こちら](#)からダウンロードできます)

Daikin Smart Home では Daikin Smart APP で設定・取得する、「外から操作」のログインID、パスワードを利用します。
Daikin Smart APP の「外から操作」のログインID、パスワードを設定していない場合は、Daikin Smart APP の取扱説明書の「はじめに設定いただくこと」→「外から操作の設定」を参照し、設定・取得してください。

[Daikin Smart APP 取扱説明書](#)

- 機器一覧画面から①の運転設定画面を開いて、以下の手順にしたがってください。

①  をタップする。



②「外から操作設定」をタップする。＊




③ 設定したログインIDとパスワードをひかえる。




＊自宅ネットワークの無線 LAN アクセスポイントに接続して、設定してください。


(2)スマートフォンアプリ [Google Home] の設定

Google Home アプリを開き、「Daikin Smart Home」を有効にする。
(Google Home アプリは、事前にインストールして Google アシスタント対応端末 (Google Home) のセットアップを完了させておいてください)

①「」の画面で「+追加」をタップする。




②「デバイスのセットアップ」をタップする。



③「Google と連携させる」をタップする。



④「Daikin Smart Home」を検索し
タップする。




⑤内容を確認し、
「次へ」をタップ
する。



⑥「アプリご使用時の安
全上のご注意」、「利用
規約」を必ず確認し、
「利用規約に同意する」
をタップする。



⑦ 事前準備の(1)でひかえたログインIDとパスワードでログインする。



DAIKIN

Daikin Smart APPの外から操作のログインIDとパスワードを入力してログインボタンを押してください。

Daikin ID

Daikin Password

ログイン

[外から操作のログインIDをお忘れの方はこちら](#)

[Daikin Smart APPをお持ちではない方はこちら](#)


CLUB DAIKIN への登録お願い

<https://www.clubdaikin.jp/>

※安心・安全に末永くご愛用いただくためにお客様情報のご登録をお願い致します。

Copyright © 2018 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

⑧ Google に呼びかける名前（設置場所）を設定する。



DAIKIN

Googleに呼びかける名前（設置場所）を設定してください。

エアコン

エアコンの各機器に同じ設置場所名は設定できません。

SSID

機器の名称 エアコン

設置場所 リビング

空気清浄機

空気清浄機の各機器に同じ設置場所名は設定できません。

SSID

機器の名称 空気清浄機

設置場所 リビング

・SSIDはエアコン等に付属の取扱説明書を参照ください。
表紙にシールが貼られていない場合は、エアコン等に付属のSSIDシールまたは、製品本体を参照ください。
・機器の名称はDaikin Smart APPで表示される名称です。

設定

Copyright © 2018 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

以上で設定は完了です。5. 使いかたを参考に、音声操作を行ってください。

名前（設置場所）の設定について

- ・ 操作したい製品を特定するために「設置場所」の設定が必要です。
 - ・ エアコンの各機器に同じ設置場所名は設定できません。
 - ・ 空気清浄機の各機器に同じ設置場所名は設定できません。
 - ・ リビング、キッチン、ダイニング、寝室、子供部屋、洋室、和室などから選択できます。
 - ・ 設定した「設置場所」の名前は Google Home アプリの「部屋」名に設定されます。
変更したい場合は、Google Home アプリにて変更できます。
新しい製品を登録する場合は、Google Home アプリから [Daikin Smart Home] を一度無効にしてから、再度有効にしてください。
- ソフトウェアやWebサイトでのサービスはバージョンアップされる場合があります、本説明書での説明とは画面などが異なることがあります。

5. 使いかた

音声操作例

【エアコンの操作例】

操作の発話例	<ul style="list-style-type: none">● OK Google, リビングのエアコンをつけて● OK Google, リビングをつけて →「～この操作を実行してもよろしいですか?」と確認があります。 「はい」と回答すると、停止前の運転モード、設定温度で運転を行います。● OK Google, リビングを暖房にして →運転モードを指定して運転を行います。● OK Google, リビングの温度を 22℃にして →現在の運転モードで温度を変更します。● OK Google, リビングのエアコンを消して →運転を停止します。● OK Google, すべてのエアコンを消して →接続されているエアコンの運転を停止します。
--------	---

- 機種を指定したい場合は、機種の名前（エアコンなど）をつけてお話しください。
- 直前にほかの端末から機器の操作を行った場合や、パワフルやランドリーなどの運転を行っている場合、その機器を操作することはできません。「現在利用できません」と応答します。

お知らせの発話例	<ul style="list-style-type: none">● OK Google, リビングの温度を教えて →運転モードと設定温度、室内温度を応答します。● OK Google, リビングの設定温度を教えて →運転モードと設定温度を応答します。
----------	--

【空気清浄機の操作例】

操作の発話例

- OK Google, リビングの空気清浄機をつけて
→「～この操作を実行してもよろしいですか？」と確認があります。
「はい」と回答すると、停止前の運転設定で運転を行います。
- OK Google, リビングの空気清浄機を消して
→運転を停止します。

- 機種を指定したい場合は、機種の名前（空気清浄機など）をつけてお話しください。

お知らせの発話例

- OK Google, リビングの温度を教えて
→室内温度を応答します。
- OK Google, リビングの湿度を教えて
→室内湿度を応答します。

応答内容は予告なく変更される場合があります。

6. よくある質問

[よくある質問](#)